

## **Cerraduras SAGE ELITE**

### **Manual de programación de credenciales:**

#### **1. Codificar la tarjeta maestra**

Cuando usamos la primera vez o se desea volver a codificar el Master Card, insertar y girar la llave mecánica, aproximar una tarjeta RFID al lector cuando el indicador luminoso se pone verde. Al memorizarla se escuchará un sonido "Dee, Dee".

La Master card no es capaz de desbloquear la cerradura

#### **2. Codificar una credencial de apertura:**

Acercar la Master Card al lector, el indicador luminoso se vuelve amarillo, (Nota: el motor no funciona en este momento). Ahora aproximar una tarjeta de usuario en blanco. Se escuchará un breve "Dee" y un largo "Dee", lo que significa que finalizó la codificación.

Dentro de los 5 segundos se puede repetir la secuencia.

#### **3. Invalidar una credencial de apertura :**

Acercar la Master Card al lector, el indicador luminoso se vuelve amarillo, (Nota: el motor no funciona en este momento). Ahora aproximar una tarjeta habilitada, se escuchará un breve "Dee", seguida de dos breves "Dee" s. Esto significa que hemos invalidado la credencial.

Dentro de los 5 segundos se puede repetir la secuencia.

#### **4. Anulación de todas las credenciales:**

Acercar la Master Card al lector, el indicador luminoso se vuelve amarillo.

Acercar nuevamente la Master Card , vamos a escuchar un breve "Dee", y dentro de unos cinco segundos, un largo "Dee" .

Todas las credenciales se habrán borrado de la memoria de la cerradura.

#### **5. Modo Apertura liberada (passageway):**

Acercar una credencial de apertura a la cerradura, el motor se accionará, y el indicador luminoso se pone verde, en ese momento volver a aproximar la credencial.

Con esto, la puerta se mantiene abierta hasta que se aproxime nuevamente una credencial.



Heredia 881 - C1427CNM | Capital Federal - Argentina  
Tel./Fax: (054-11) 4555-7602/7632 - info@sage.com.ar  
[www.sage.com.ar](http://www.sage.com.ar)